



|                                                                                                               |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p> <p><b>BM10_251</b> Ago per rivettatura<br/>(Nr. 1 su BM2, BM10, BM20)<br/>Foto 1 – Foto 3</p> |                              |
|                              | <p><b>2</b></p> <p><b>BM10_252</b> Frizione per ago rivettatura<br/>(NR. 2 su BM2, BM10, BM20)<br/>Foto 1</p>  |
| <p><b>3</b></p> <p><b>BM10_134</b> Ribattitore inferiore rivetto<br/>(NR.1 su BM2, BM10, BM20)<br/>Foto 1</p> |                           |
|                            | <p><b>4</b></p> <p><b>BM10_106</b> Ribattitore superiore rivetto<br/>(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)<br/>Foto 1</p> |
| <p><b>5</b></p> <p><b>BM10_123</b> Puntina estrazione tallonetta<br/>(NR. 4 su BM10, BM20)<br/>Foto 11</p>    |                            |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6</b> <b>BM10_035</b> Asta caricatore lamine<br/>(NR. 4 su BM10, BM20)<br/>Foto 2</p>                                       |                                                                       |
|                                                 | <p><b>BM10_069</b> Asta superiore per espulsore <b>7</b><br/><b>BM10_124</b> Asta inferiore per espulsore<br/>(NR. 2 su BM2, BM10, BM20)<br/>Foto 1</p> |
| <p><b>8</b> <b>BM10_043</b> Cernetta sinistra<br/><b>BM10_044</b> Cernetta destra<br/>(NR. 1+1 su BM2, BM10, BM20)<br/>Foto 3</p> |                                                                     |
|                                                | <p><b>BM10_097</b> Magnete rettangolare <b>9</b><br/>(NR. 1 su BM10, BM20)<br/>Foto 12</p>                                                              |
| <p><b>10</b> <b>0621001</b> Sensore magnetico per cilindro<br/>(NR. 3 su BM10, BM20)<br/>Foto 8 – Foto 9</p>                      |                                                                     |

**11**

**0630078** Connettore per sensore magnetico cilindro  
(NR. 3 su BM10, BM20)  
Foto 8 – Foto 9



**12**

**0413013** Sensore induttivo M121  
(NR. 1 su BM2, NR. 3 su BM10, BM20)  
Foto 7

**13**

**0413007** Connettore  
per sensore induttivo M12  
(NR. 1 su BM2, NR. 3 su BM10, BM20)  
Foto 7



**14**

**0630024** Ventosa prelievo  
tallonetta da caricatore  
(NR. 2 su BM10, BM20)  
Foto 11

**15**


**0630066** Ventosa trasporto  
tallonetta in rivettatura  
(NR. 2 su BM10, BM20)  
Foto 11





**16**

**0630059** Vacuostato digitale  
(NR. 1 su BM10, BM20)  
Foto 5




**0630003** Generatore di vuoto  
(NR. 2 su BM10, BM20)  
Foto 5

**17**

**18**

**0630003** Elettrovalvola per generatore di vuoto  
(NR. 2 su BM10, BM20)  
Foto 5



**0610003** Elettrovalvola monostabile gruppo valvole  
(NR. 7 su BM10, BM20)  
Foto 4

**19**

**20**


**0610004** Elettrovalvola bistabile gruppo valvole  
(NR. 3 su BM10, BM20)  
Foto 4





**21**

**0620006** Cilindro per carrello lamine  
(NR. 1 su BM10, BM20)



**22**

**0620005** Cilindro per caricatore lamine  
(NR. 1 su BM10, BM20)

**23**

**0620004** Cilindro per carrello tallonette  
(NR. 1 su BM10, BM20)



**24**

**0620002** Cilindro per battuta posteriore tallonetta  
(NR. 1 su BM10, BM20)

**25**

**0620007** Cilindro per scaricatore tallonette  
(NR. 2 su BM10, BM20)



**26**

**0620003** Cilindro per centratori tallonetta  
(NR. 2 su BM10, BM20)




**27**

**0620009** Cilindro slitte carrello tallonette  
(NR. 2 su BM10, BM20)

**28**

**0620008** Cilindro sollevamento centratori  
(NR. 2 su BM10, BM20)




**29**

**0650004** Riduttore press. + **0649001** Manometro  
(NR. 3 su BM10, BM20)  
Foto 5


**30**

**0250001** Pattino tipo standard  
(NR. 3 su BM10, BM20)  
Foto 12



31

**0250002** Pattino tipo lungo  
(NR. 1 su BM10, BM20)  
Foto 8




**0230001** Manicotto slitta prelievo lamina  
(NR. 4 su BM10, BM20)  
Foto 12

32

33

**0201002** Rotella per caricatore rivetti  
(NR. 1 BM2, su BM10, BM20)




**C001401** Molla per caricatore rivetti  
(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)  
Foto 1

34

35


**0300001** Riduttore per rivettatura  
(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)





**36**

**0303003** Motore per rivettatura  
(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)




**0460001** PLC touch screen  
(NR. 1 su BM10, BM20)  
Foto 13

**37**

**38**

**0460002** Espansione per PLC  
(NR. 1 su BM10, BM20)  
Foto 13



**0411003** Inverter  
(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)  
Foto 10

**39**


**40**

**0401003** Alimentatore  
(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)  
Foto 10



41

**0402004** Teleruttore di sicurezza  
(NR. 2 su BM2, BM10, BM20)  
Foto 10



**0408008** Fotocellula per carrello lamine  
(NR. 2 su BM10, BM20)  
Foto 6

42

43

**0406003** Micro finecorsa carrello lamine  
(NR. 2 su BM10, BM20)  
Foto 2



**0407038** Micro sicurezza per sportello  
(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)  
Foto 2

44


45

**0412002** Centralina di sicurezza di emergenza  
(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)  
Foto 10



**46**

**0406003** Centralina per micro sportello  
(NR. 1 su BM2, BM10, BM20)  
Foto 10



**47**


Regolatori di scarico varie grandezze (M5, 1/8")

**48**


**0620001** Cilindro slitta carico lamine  
(NR. 1 su BM10, BM20)  
Foto 12








**Foto 1**




**Foto 2**





**Foto 3**




**Foto 4**






**Foto 5**




**Foto 6**






**Foto 7**




**Foto 8**






**Foto 9**




**Foto 10**





**Foto 11**



**Foto 12**



**COSTRUZIONE MACCHINE E ASSISTENZA**

## **INTERMECC Engineering S.r.l.**

Via delle Colombaie, 39 - Z.I. Ponticelli  
56020 – Santa Maria a Monte (PI) – ITALY  
Tel. 0587 970144; Fax. 0587 970145  
e-mail: [info@intermecc.it](mailto:info@intermecc.it) – web: [www.intermecc.it](http://www.intermecc.it)  
Cod. Fisc. e P. I. : 02025310505 - R.E.A.: PI 174682  
PEC: [intermecc@pec.wmail.it](mailto:intermecc@pec.wmail.it)



**Foto 13**

**38**

**37**